

Uwaga:
1. Zachować odległości czujem temperatury od punktów zmieszań przepływuwów.
2. Zadbać o właściwy usytuowanie punktów pomiaru ciśnienia. Nie mogą powstać obejścia przetwornika przepływu ciepłomierza.
3. Czujki temperatury ciepłomierza i automatyki powinna przechodzić za oś rurociągu.
4. Schemat nalezy traktować jako poglądowy.
5. W przypadku dodatkowych modułów należy stworzyć obieg na podstawie prezentowanych na schemacie.

PEC	Technol. węzła 2f Schemat poglądowy	Technologia węzła	Projekt:	Nr rysunku:	Nazwisko:	Modyfikacja:	Schemat: 1
			Data: 25.07.2019	Funkcja:	Lokalizacja:	Lb. sch: 2	Sch. nast: 2